

Características Técnicas:

Características Técnicas:

Temperatura de Operação (Fluído): -40a125°C (Opc. até 300°C)

Temperatura de Operação (Ambiente): 0a 50°C

Grau de Proteção: IP-65 Conector DIN43650

IP-68 Prensa Cabos INOX

Classe de Precisão: < 0,5% F.S.

Sobre pressão máxima admissível: 2X (Faixa Calibrada)
Proteção Elétrica: Inversão de Polaridade

Sobre-tensão e Picos

Alcance dos Ajustes de Zero e Span: ... + 10% acima e abaixo tanto no ZERO como

no SPAN.

ou sanitárias c/ selo.



Ajuste de Span

Gere na entrada do transmissor o correspondente a pressão máxima, e através do trimpot de SPAN c/ uma chave de fenda de 3mm ajuste o sinal de saída para 100% da escala. Repita os procedimentos de ajuste de Zero e Span quantas vezes forem necessários para obter os resultados desejados.

Instalação:

- 1. Certifique-se que a rosca no local de instalação está perfeita e é a mesma em relação ao transmissor fornecido.
- 2. Instale o transmissor no processo, girando-o pela conexão e não pelo corpo.
- 3. Com a chave de fenda desparafuse o conector DIN fêmea, desconecte-o do macho e abra para acessar os parafusos de conexão.
- 4. Aparafuse o cabo ao conector fêmea (fios de alimentação e de sinal) seguindo as orientações das figuras abaixo (Ligações Elétricas).
- 5. Feche o conector, instale-o no conector macho existente no transmissor, aperte o parafuso e prensa cabos para garantir a proteção (IP-65).

Ajustes:

Atenção: O instrumento é fornecido de Fábrica, já calibrado sendo desnecessário a calibração do mesmo. Para eventual calibração periódica pode ser executado o procedimento abaixo ou enviado o instrumento para Fábrica, que usualmente presta serviços de calibração rastreados a RBC.

Procedimentos de Calibração:

Para ajustar o zero ou o span, retire a base do conector, desroscando-o para ter acesso aos trimpot's de ajuste.

Ajuste de Zero

Gere na entrada do transmissor o correspondente a pressão mínima (Normalmente 0 de pressão) e através do trimpot de ZERO c/ uma chave de fenda de 3mm ajuste o sinal de saída para 0% da escala.

Garantia:

Este instrumento foi fabricado seguindo os mais atuais conceitos de qualidade.

Possui garantia de 1 (um) ano a partir da data da nota fiscal, desde que:

- Seja utilizado corretamente, dentro dos limites de suas características técnicas e de acordo com as instruções.
- Não tenha sofrido danos mecânicos ou eletrônicos causados por acidentes ou mau uso.
- Não tenha seus lacres violados.



Ajuste de Span

Gere na entrada do transmissor o correspondente a pressão máxima, e através do trimpot de SPAN c/ uma chave de fenda de 3mm ajuste o sinal de saída para 100% da escala.

Repita os procedimentos de ajuste de Zero e Span quantas vezes forem necessários para obter os resultados desejados.

Ligações Elétricas:

Vista Superior





